



Használati útmutató

Fényvisszaverő fólia felragasztásához

- 1.** Tisztítsa le a felületet foltbenzinnel.
- 2.** Szórófejes adagolóval, spriccelje le a felületet szappanos vízzel.
- 3.** Húzza le az öntapadót a papír hordozóról. Vigyázzon, hogy ne hogy összetapadjon a ragasztóval ellátott felület.
- 4.** Az öntapadó ragasztós felületét is vonja be szappanos vízzel.
- 5.** Helyezze az öntapadót a kívánt felületre, és kézzel simítsa rá, hogy le ne essen.
- 6.** Simítsa ki a matrica alól az összes folyadékot egy erre a célra kiképzett dekorációs simítóval. (Szükség esetén egy bankkártya, keményebb fedelű jegyzetfüzet vagy kartonlap is megteszi, de azt csavarja egy vékony ruhadarabba, hogy a matrica felületén lévő festett réteget ne sértse fel.)
- 7.** Simítás után a matrica alatt maradt buborékokat egy hegyes eszközzel szűrje ki és nyomja ki belőle a beszorult folyadékot/levegőt.
- 8.** A matrica ragasztóanyaga csak akkor köt meg megfelelően, ha az összes folyadékot sikerült eltávolítani. Ha minden feltétel teljesül a fényvisszaverő anyag 1-2 nap múlva a felülethez köt. Eltávolítani nem lehet a felület sérülése nélkül.